

Economiseste energia si scade pretul!

- Montajul polistirenului extrudat raster IsoSystem Klinker.

Mai intai, profilul soclului se monteaza orizontal pe perete. Dupa asta, adezivul special de lipit Klinker Spezial se depune pe margine si in cateva puncte in mijloc, pe spatele suprafetelor izolante raster IsoSystem Klinker. Suprafetele se apropie una de alta prin alunecare si se apasa puternic. (1+2)



Fig. 1



Fig. 2

Dupa ce s-a uscat adezivul Klinker – cel mai devreme 24 de ore, in functie de conditiile meteorologice, in suprafetele izolante se ataseaza dibluri, in functie de planul de situare acestora (de regula cate 6 dibluri la metru patrat). (3+4)



Fig. 3



Fig. 4

- Asezarea placilor de caramida aparenta Klinker Feldhaus.

La sfarsit, pe suprafetele izolante raster se depune adezivul special de lipit Klinker Spezial, care joaca rolul unei suprafete de contact. Cu o mistrie speciala cu dinti, puteti obtine asa numitul efect “pat de mortar in forma de pieptan”. Dupa asta, cu spatula de zidarie, adezivul se depune intr-o suprafata subtire pe partea din spate a placii klinker. Placile de caramida aparenta Klinker se aseaza pe suprafata izolanta in patul de adeziv (depunere pe suport si pe placa). Adezivul care iese in afara placilor se elimina in stare umeda cu ajutorul unui spaclu pentru rosturi.(5-7)

Economiseste energia si scade pretul!



Fig.5



Fig. 6



Fig.7

- Folosirea unghiurilor decorative.

Unghiurile decorative se aseaza in acelasi fel ca placile de caramida aparenta obisnuite.

- Rostuire

Dupa ce adezivul de lipit s-a uscat in totalitate,se continua cu rostuirea : in acest scop, chitul special pentru rosturi Klinker Fugenmortel se amesteca conform instructiunilor si se impinge cu un spaclu pentru rostuit pe intreaga lungime a rostului. (8+9)



Fig.8



Fig. 9